




Stalowe nadproże
tymczasowe typ 1




Stalowe nadproże
tymczasowe typ 2




Stalowe nadproże
tymczasowe typ 3




Typy nadproży tymczasowych na parterze skala 1:75




Typy nadproży tymczasowych pierwszym piętrze skala 1:75



Typy nadproży tymczasowych drugim piętrze skala 1:75



- UWAGI:
1. Nadproża tymczasowe montować przed rozpoczęciem wychinania i usuwania istniejących nadproży oraz poszerzenia otworów drzwiowych,
 2. Nadproża tymczasowe można usunąć po dwóch dniach po betonowaniu nadproża i uzupełnieniu zaprawą Ceresit CX15,
 3. Nadproża tymczasowe stalowe należy montować naprzemiennie max. co drugi otwór drzwiowy jednocześnie na kondygnacji.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Niniejszy rysunek jest własnością Firmy FRAKTAL i nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany osobie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie | | | |
|  FRAKTAL | | USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE WIESŁAW MARCINIAK ul. Mazowiecka 26D/4 78-100 Kolobrzeg | |
| nazwisko nr uprawnień | | podpis | |
| projektant nr upr. ZAP/0013/P00K/09 | | projekt | |
| | | Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych | |
| | | nazwa rys. konstrukcja nadproży tymczasowych | |
| | | skala 1:20 | |
| | | Projekt budowlany konstrukcyjny | |
| | | nr rys. K-4 | |