

- h) właściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników,
- i) usuwanie zbędnych przedmiotów i odpadów.

Prace te mogą się odbywać wyłącznie z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

PROJEKTANT
mgr Andrzej Kisiel
Dzi. z 92/601.1 i 95/11st.1
UL. W KOSZALIN Nr 63-175

- przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych kadrę pracowników wliczoną do przeszkolenia w zakresie BHP,
- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologi zachowujące wytyczne wykonawstwa i odbioru robót,
- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z "Wzrostami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach
- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wyznaczone horyzonty horyzontów, w tym nad posadzką, a przede wszystkim;
 - ziemnych i pracy na wysokości ok. 1,5 m nad posadzką, a przede wszystkim;
 - bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach;
 - stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
 - obsługiwać sprzęt budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym także obowiązujące przepisy i sprawną komunikację, umożliwiającą szybki ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- a) zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu kantonowego
- POGOTOWIE RACUNKOWE 999
 - POLICJA 997
 - STRAŻ POŻARNA 998
 - STRAŻ MIEJSKA 986
 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
 - POGOTOWIE GAZOWE 992
 - POGOTOWIE WOD-KAN 994
- b) zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bior.
- c) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu:
- taśm ostrzegawczych,
 - barier,
 - balustrad,
 - ogrodzeń,
 - tablic bezpieczeństwa,
 - daszków ochronnych,
- d) stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,
- e) stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń producenta,
- f) stosowanie sprzętu asenuracyjnego, chroniącego przed upadkiem z wysokości,
- g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.